



PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

INSTALAREA, EXPLOATAREA ȘI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM

- ☞ Coșurile de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:
 - ✓ la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm;
 - ✓ la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;
- ☞ Nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;
- ☞ Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;
- ☞ Coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate; este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite; coșurile de zid se tencuiesc pe toată suprafața;
- ☞ Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură.
- ☞ aveți grijă la supraîncălzirea sobelor. Acestea pot duce la fisuri și scăpări de gaze, monoxidul de carbon fiind principala cauză a deceselor survenite din cauza intoxicației;
- ☞ înainte de culcare, asigurați-vă că focul s-a stins complet în sobă.

☞ **Înainte de utilizare (premergător sezonului rece) și periodic, coșurile de fum vor fi verificate, curățate și reparate de către personal specializat și autorizat.**